

INSTRUKCE

Tento výrobek je určen pro použití při ohřevu vody v elektrických nádržích a kbelících s polévkou nebo jídlem. Má několik klíčových funkcí a bezpečnostních opatření, která je třeba dodržovat:



1. Vypínač a indikátor napájení:

Vypínač napájení umožňuje přepnutí mezi stavy "0" (vypnuto) a "1" (zapnuto). Když je zapnuto (1), LED indikátor signalizuje zapojení napájení a zařízení začne fungovat.

2. Regulátor teploty a kontrolka:

Pomocí regulátoru teploty můžete nastavit požadovanou teplotu vody. Po dosažení nastavené teploty se napájení automaticky vypne. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu (asi o 20 °C), systém automaticky opět zapne topení.

3. Vedení vody:

Je nutné napustit správné množství vody do nádrže pro správnou funkci výrobku. Při použití je důležité sledovat hladinu vody a zajistit, aby nebyla překročena maximální úroveň.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Nepoužívejte jiný zdroj tepla:

Tento výrobek je navržen pro použití s elektrickým ohřevem.

Nepoužívejte žádné jiné zdroje tepla, jako je alkohol nebo kapaliny.

Nedotýkejte se topných těles:

Topná tělesa mohou být velmi horká. Vyvarujte se jejich dotyku, abyste předešli popáleninám.

Nepoužívejte výrobek pro vaření:

Tento výrobek je určen pouze k ohřevu vody, ne pro přípravu jídla.

Nikdy nezanořujte spotřebič do vody, mohlo by to vést k poškození nebo úrazu elektrickým proudem.

Stabilní umístění:

Umístěte výrobek na stabilní plochu, aby se zabránilo jeho pádu.

Sklon plochy nesmí překročit 15 stupňů.

Údržba a čištění:

Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojen od napájení. Při čištění nepoužívejte čisticí nástroje, které by mohly poškodit výrobek.

Používejte pouze uvnitř:

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej na venkovních prostorech nebo v místech s vlhkostí.