

MAXIMA

Elektrický chafing dish
09300001



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení chafingu od značky Maxima. Abyste z tohoto produktu získali maximální užitek a jeho použití, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod.

Váš nový produkt Maxima je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Elektrický ohřívač Maxima lze použít k udržování teploty různých druhů potravin. Je perfektním řešením pro skladování potravin. Stroje jsou bezpečné, stabilní a snadno se používají. Všechny části, které přicházejí do styku s potravinami, jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo potravinářského plastu.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvážíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může spotřebič vážně poškodit a zranit uživatele.
- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nesprávným použitím.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k uchovávání potravin v teple.
- Dávejte pozor, abyste se o spotřebič nepopálili.
- **Varování!** Během používání spotřebiče se nedotýkejte jiných prvků než ovládacích tlačítek. Ostatní části a voda se během používání spotřebiče zahřívají.
- Udržujte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nepokládejte spotřebič na bok ani dnem vzhůru, a to ani během přepravy. Neotáčejte spotřebič o více než 45°.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, měli byste jej nechat opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Mohlo by dojít k ohrožení života.
- Zajistěte, aby se kabel nedotýkal ostrých nebo horkých předmětů a uchovávejte jej mimo dosah otevřeného ohně. Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Během používání spotřebič vždy sledujte.

- Nikdy nenechávejte děti používat spotřebiče bez dozoru.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy před čištěním.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen k elektrické síti
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se spotřebičem.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě jakéhokoliv poškození okamžitě kontaktujte dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE .
- Odstraňte veškerý balicí materiál.
- Umístěte spotřebič doprostřed stabilního místa a vyrovnejte ho.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů, které vyzařují teplo (například topení, sporák nebo trouba).
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn 10 cm od všech ostatních předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka byla vždy přístupná.
- Příslušenství a spotřebič čistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“

Provoz

- Naplňte černou nádrž elektrického ohřívače vodou mezi rysky maxima a minima, které jsou nakresleny uvnitř vnitřního pouzdra. Elektrický ohřívač je vhodné naplnit teplou vodou, aby se rychleji zahřál.
- **Varování!** Pokud jste elektrický ohřívač naplnili příliš velkým množstvím vody, je třeba vypustit vodu dříve, než budete pokračovat!
- **Varování!** Během používání se ujistěte, že hladina vody neklesne pod minimální úroveň. Při používání spotřebiče jej pravidelně kontrolujte.
- Zapojte spotřebič do hlavní zásuvky.
- **Varování!** Před zapojením spotřebiče do sítě naplňte vnitřní plášť vodou.
- Spustíte spotřebič tlačítkem „Zapnuto/Vypnuto“, které se nachází na boku spotřebiče. zařízení.
- Pomocí kolečka teplotního spínače dosáhnete požadované teploty. Kontrolka se rozsvítí. Po dosažení požadované teploty kontrolka zhasne.
- Spotřebič má vlastní ochranu proti přehřátí. Spotřebič se automaticky vypne, když teplota dosáhne vyšší teploty, než 120 °C.
- **Varování!** Spotřebič během používání nikdy nepřemísťujte
- **Varování!** Pokud je elektrický ohřívač v provozu, doporučujeme vám nic neodstraňovat holými rukama. Při odstraňování krytu nebo vyjímání nádob z elektrického ohřívače použijte krycí materiál - ohnivzdorné rukavice.
- **Varování!** Pokud se na spotřebič vylije jídlo, je třeba jej okamžitě vyčistit; jinak by to mohlo způsobit poškození součástí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej stisknutím tlačítka „ZAP/VYP“ tlačítka na boku.

- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po dokončení práce spotřebiče jej vyčistěte podle kroků v kapitole „Čištění a údržba“.

Čištění a údržba

- Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **Varování!** Před čištěním nebo údržbou nechte spotřebič i s vodou uvnitř vychladnout.
- **Varování!** Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani drátěnky, které by mohly způsobit škrábance. Při čištění nepoužívejte benzín ani rozpouštědla. Dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala voda.
- **Varování!** Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny!
- **Varování!** Topná část uvnitř spotřebiče zůstane horká ještě 10 minut po vypnutí spotřebiče.
- Před vylitím vody počkejte, až zcela vychladne. Příslušenství a spotřebič očistěte vlhkým hadříkem (vodou s jemným čisticím prostředkem). Spotřebič zcela osušte suchým ručníkem.
- Při pravidelném používání může dojít ke kalcifikaci; tu lze odstranit použitím octa nebo speciálních odvápnovacích přípravků.

Specifikace

Model:	Maxima elektrický chafing dish
Napětí:	230 V ~ 50 Hz
Příkon:	900 wattů
Maximální kapacita:	1 x 1/1 GN, výška 65 cm
Rozměry:	V 280 x Š 610 x H 350 mm
Hmotnost:	Přibližně 3,5 kg
Kryt:	Nerez

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič správně vyčištěn.
- Srolujte napájecí kabel a uložte jej.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Vyhazování

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti dodržujte prosím předpisy a směrnice platné v té době danou zemí nákupu.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nepatří mezi bezplatné:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím dle technických požadavků.
3. Škody způsobené demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Škody způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako jsou škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.