

MAXIMA

Nářezový stroj na maso
09300490, 09300495, 09300500



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nový mixér je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby. Vaše spokojenost je naší prioritou číslo jedna.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvažíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.
- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může spotřebič vážně poškodit a zranit uživatele.
- Tento spotřebič smí být používán pouze ke krájení potravin.
- Chraňte spotřebič a elektrickou zástrčku před vodou a jinými kapalinami. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, nechte ho opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Mohlo by dojít k ohrožení života.
- Ujistěte se, že se kabel nedotýká ostrých nebo horkých předmětů, a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Vždy mějte spotřebič při používání pod dohledem.
- Nikdy nenechávejte děti používat domácí spotřebiče bez dozoru.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy předtím, než jej čistíte.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k mixování potravin.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se spotřebičem.
- Vyhněte se přetížení a nepoužívejte příliš velkou sílu při jeho zatlačování proti řezacímu noži.
- Po použití spotřebič vypněte vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě jakéhokoliv poškození okamžitě kontaktujte dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE .
- Odstraňte veškerý balicí materiál.
- **Varování!** Různé části mohou být ostré a při neopatrném používání mohou způsobit poranění.
- Spotřebič očistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Umístěte spotřebič doprostřed stabilního místa a vyrovnejte ho.
- Umístěte spotřebič tak, aby vypínač směřoval k místu, kde bude uživatel stát.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů, které vyzařují teplo (například topení, sporák nebo trouba).
- Umístěte spotřebič tak, aby byla zástrčka neustále přístupná.
- Pokud chybí nástroj na ostření nožů, umístěte jej na horní část spotřebiče.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“.
- **Varování!** Pokud se spotřebič přehřívá, vypněte jej a nechte jej před opětovným spuštěním vychladnout.

Provoz

- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně sestaven.
- Zkontrolujte maso; ujistěte se, že je bez kostí a tvrdých šlach. Ujistěte se, že je maso rozmrazené.
- Nastavte požadovanou tloušťku řezu pomocí přepínače na boku spotřebiče.
- Umístěte jídlo pod řezací rameno.
- K zapnutí spotřebiče použijte vypínač „Zapnuto/Vypnuto“, který se nachází na boku spotřebiče.
- **Varování!** Před zasunutím jakýchkoli potravin do řezné desky musí být spotřebič zapnutý.
- Řezacím ramenem klidně přitlačte jídlo k řezacímu noži a ujistěte se, že se rameno plnohodnotně pohybuje dopředu a dozadu.
- **Varování!** Plátky masa nechytejte rukou, ale nechte je klesnout. V případě potřeby můžete umístit něco na zachycení plátků.
- **Varování!** Silný tlak může způsobit poškození spotřebiče.
- **Varování!** Nikdy netlačte jídlo na krájecí nůž rukama.
- Pokud se jídlo zaseklo ve spotřebiči, vypněte jej, počkejte, dokud se řezací nůž nepřestane otáčet, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté můžete jídlo vyjmout.
- **Varování!** Nepoužívejte jiné předměty, jako je lžíce nebo špachtle; mohly by způsobit poškození zařízení.
- **Varování!** Řezací nůž je velmi ostrý a při neopatrném používání může způsobit poranění.
- Po nakrájení posledního plátku přitáhněte řezací rameno zcela k sobě.
- Vypněte spotřebič pomocí vypínače „Zapnuto/Vypnuto“.
- Počkejte, dokud se řezací nůž nepřestane pohybovat a plátky nebude možné bezpečně odebrat.
- Po dokončení práce spotřebiče vyčistěte podle kroků uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění a údržba

- Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **Varování!** Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani drátěnky, které by mohly způsobit škrábance. Při čištění nepoužívejte benzín obsahující rozpouštědla. Dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala voda.
- **Varování!** Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny!
- Spotřebič očištěte vlhkým hadříkem (vodou s jemným čisticím prostředkem). Spotřebič zcela osušte suchým ručníkem.
- Řezací nůž lze vyjmout odšroubováním černého plastového šroubu umístěného na zadní straně spotřebiče. Poté můžete vyjmout vnitřní desku, abyste získali přístup k noži. Nůž lze vyjmout pomocí imbusového klíče. Prostor za nožem lze vyčistit dlouhým kartáčem.
- **Varování!** Řezací nůž je extrémně ostrý a může způsobit zranění. Proto vždy používejte ochranné rukavice během čištění.
- Zásobník na produkty lze vyjmout úplným odšroubováním černého šroubu umístěného na přední straně spotřebiče.
- **Varování!** Nemyjte součásti v myčce nádobí. Mohlo by dojít k poškození materiálů.
- Pokud se řezná čepel otupí, můžete ji nabrousit pomocí brusného kamene umístěného na horní straně přístroje. Částečně odšroubujte zadní šroub a zvedněte brusný kámen co nejvíce to bude možné, poté kámen otočte o 90 stupňů a vraťte jej zpět na místo. Zapněte přístroj a lehce stiskněte obě stříbrná tlačítka současně. Tím se brusný kámen přitlačí k řezné čepeli a čepel se nabrousí. Držte tlačítka stisknutá přibližně 30 sekund a zkontrolujte ostrost čepele. V případě potřeby tento postup opakujte. Po dokončení broušení řezné čepele vraťte brusný kámen do původní polohy. Po vyčištění je přístroj připraven k použití.

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič správně vyčištěn.
- Srolujte napájecí kabel a uložte jej.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče dodržujte pravidla a předpisy místních úřadů.

Specifikace

Jméno	Nářezový stroj na maso		
Model:	09300490	09300495	09300500
Napětí:	230 V ~ 50 Hz		
Příkon:	120 wattů	150 wattů	250 wattů
Rozměry:	Š478,4 x H403,5 x H350 mm	Š479 x H414,3 x H364,4 mm	Š576,4 x H465,6 x H426 mm
Průměr čepele:	220 mm	250 mm	300 mm
Hmotnost:	cca 14,1 kg	cca 14,3 kg	cca 24,3 kg
Kryt:	Eloxovaný hliník		
Řezací čepel:	Kalená nerezová ocel		

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nejsou zahrnuty v bezplatné službě:

- Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
- Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím uvedeným v technických údajích.
- Poškození způsobená demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
- Poškození způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
- Škody nezpůsobené člověkem, jako například škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami, a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
- Nedodržení návodu k obsluze.
- Opotřebitelné a jednorázové díly.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny produktu, obalu nebo dokumentace bez předchozího upozornění.