

MAXIMA

Ohříváč hotdogů
09300585, 09300580



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nový produkt je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby. Vaše spokojenost je naší prioritou číslo jedna.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvažíte značku Maxima.

Specifikace

Jméno:	Ohřívač hotdogů	
Model:	09300580	09300585
Napětí:	230 V ~ 50 Hz	
Příkon:	300 wattů	2 x 300 wattů
Rozměry:	B 335 x D 335 x H 420 mm	B 575 x D 335 x H 430 mm
Hmotnost:	9.96 kg	6.16 kg
Kryt	Nerez	
Kontejner:	Hliník a sklo	

Bezpečnostní předpisy

- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl určen a navržen. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou obsluhou a nesprávným použitím.
- Tento spotřebič lze používat pouze k opékání nebo ohřívání pokrmů.
- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může vážně poškodit spotřebič a zranit uživatele.
- Dávejte pozor, abyste se o spotřebič nepopálili.
- **Varování!** Během používání se nedotýkejte jiných prvků než rukojetí a ovládacího panelu spotřebiče.

- Udržujte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k život ohrožujícím situacím.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Do krytu spotřebiče nekládejte žádné předměty.
- Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.
- Nepokládejte spotřebič na bok nebo vzhůru nohama, a to ani během přepravy. Neotáčejte spotřebič v úhlu větším než 45°.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřma nebo vlhkým rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozeny. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozen, měli byste je nechat opravit certifikovanou servisní firmou.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud upadl nebo je jinak poškozen. Vždy nechte produkt zkontrolovat a opravit certifikovanou servisní firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat. To by mohlo vést k ohrožení života.
- Zajistěte, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a chraňte jej před otevřeným ohněm.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za koncovku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže náhodně vytáhnout kabel nebo o něj zakopnout.
- Při používání spotřebič vždy sledujte.
- Nikdy nedovolte dětem používat spotřebič bez dozoru.
- Vždy, když spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a to i před čištěním.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen k napájecímu zdroji.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodávána se spotřebičem.
- Elektrická instalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě jakéhokoli poškození kontaktujte svého dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte spotřebič doprostřed stabilního místa a vyrovnejte jej.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů, které vyzařují teplo (například topení, sporák nebo trouba).
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn 10 cm od všech ostatních předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby byla zástrčka vždy přístupná.
- Spotřebič a jeho části čistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“.

Provoz

- Vyměte vnitřní koš ze skleněného válce a sejměte skleněný válec.
- Po odstranění obou částí můžete vyjmout desku s otvory. Pod talíř by měla být nalita voda. (Hladina vody nesmí být výše než talíř.)
- **Varování!** Ujistěte se, že hladina vody je vždy dostatečná.
- **Varování!** Při kontrole hladiny vody dávejte pozor, abyste se o spotřebič nepopálili, vždy používejte ochranný materiál.
- Pro spuštění spotřebiče zapojte spotřebič do zásuvky.
- Chcete-li spotřebič spustit, zapněte vypínač 'on/off'. Zelený indikátor začne svítit.
- Chcete-li spustit trny, kde se ohřívá pečivo, zapněte tlačítko „on/off“ umístěným na spodní straně před trny (pouze u 09300585).
- K dosažení požadované teploty použijte teplotní kolečko na přední straně spotřebiče. Chcete-li spotřebič předežhát, otočte přepínač do polohy „max“.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte tlačítkem 'on/off'.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Doporučujeme čistit spotřebič každý den.

Čištění a údržba

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte kabel ze zásuvky.
- **Varování!** Před čištěním nebo údržbou nechte spotřebič zcela vychladnout.
- **Varování!** Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo drátěnky, které mohou způsobit poškrábání. Při čištění nepoužívejte benzin nebo rozpouštědla. Zajistěte, aby se do spotřebiče nedostala voda.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem (voda s jemným čisticím prostředkem). Po vyčištění spotřebič vysušte.

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič vyčištěn správným způsobem.
- Sviňte napájecí kabel a uložte jej.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury. Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nejsou zahrnuty v bezplatné službě:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím uvedeným v technických údajích.
3. Poškození způsobená demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Poškození způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako například škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami, a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny produktu, obalu nebo dokumentace bez předchozího upozornění.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče dodržujte pravidla a předpisy místních úřadů.