

GASTROFANS

Ohříváč hotdogů Gastrofans
09300585



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu značky Gastrofans. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nový produkt je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Veříme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt.

Specifikace

Jméno:	Ohřívač hotdogů
Model:	09300585
Napětí:	230 V ~ 50 Hz
Příkon:	2 x 300 wattů
Rozměry:	B 575 x D 335 x H 430 mm
Hmotnost:	6.16 kg
Kryt	Nerez
Kontejner:	Hliník a sklo

Bezpečnostní předpisy

- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl určen a navržen. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou obsluhou a nesprávným použitím.
- Tento spotřebič lze používat pouze k opékání nebo ohřívání pokrmů.
- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může vážně poškodit spotřebič a zranit uživatele.
- Dávejte pozor, abyste se o spotřebič nepopálili.
- **Varování!** Během používání se nedotýkejte jiných prvků než rukojetí a ovládacího panelu spotřebiče.
- Udržujte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k život ohrožujícím situacím.

- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Do krytu spotřebiče nevkládějte žádné předměty.
- Na spotřebič nepokládějte žádné předměty.
- Nepokládějte spotřebič na bok nebo vzhůru nohama, a to ani během přepravy. Neotáčejte spotřebič v úhlu větším než 45°.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozeny. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozen, měli byste je nechat opravit certifikovanou servisní firmou.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud upadl nebo je jinak poškozen. Vždy nechte produkt zkontrolovat a opravit certifikovanou servisní firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat. To by mohlo vést k ohrožení života.
- Zajistěte, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a chraňte jej před otevřeným ohněm.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za koncovku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže náhodně vytáhnout kabel nebo o něj zakopnout.
- Při používání spotřebič vždy sledujte.
- Nikdy nedovolte dětem používat spotřebič bez dozoru.
- Vždy, když spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a to i před čištěním.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen k napájecímu zdroji.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodávána se spotřebičem.
- Elektrická instalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě jakéhokoli poškození kontaktujte svého dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte spotřebič doprostřed stabilního místa a vyrovnejte jej.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů, které vyzařují teplo (například topení, sporák nebo trouba).
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn 10 cm od všech ostatních předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby byla zástrčka vždy přístupná.
- Spotřebič a jeho části čistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“.

Provoz

- Vyjměte vnitřní koš ze skleněného válce a sejměte skleněný válec.
- Po odstranění obou částí můžete vyjmout desku s otvory. Pod talíř by měla být nalita voda. (Hladina vody nesmí být výše než talíř.)
- **Varování!** Ujistěte se, že hladina vody je vždy dostatečná.

- **Varování!** Při kontrole hladiny vody dávejte pozor, abyste se o spotřebič nepopálili, vždy používejte ochranný materiál.
- Pro spuštění spotřebiče zapojte spotřebič do zásuvky.
- Chcete-li spotřebič spustit, zapněte vypínač 'on/off'. Zelený indikátor začne svítit.
- Chcete-li spustit trny, kde se ohřívá pečivo, zapněte tlačítko „on/off“ umístěným na spodní straně před trny.
- K dosažení požadované teploty použijte teplotní kolečko na přední straně spotřebiče. Chcete-li spotřebič předeřhřát, otočte přepínač do polohy „max“.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte tlačítkem 'on/off'.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Doporučujeme čistit spotřebič každý den.

Čištění a údržba

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte kabel ze zásuvky.
- **Varování!** Před čištěním nebo údržbou nechte spotřebič zcela vychladnout.
- **Varování!** Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo drátěnky, které mohou způsobit poškrábání. Při čištění nepoužívejte benzin nebo rozpouštědla. Zajistěte, aby se do spotřebiče nedostala voda.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem (voda s jemným čisticím prostředkem). Po vyčištění spotřebič vysušte.

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič vyčištěn správným způsobem.
- Sviňte napájecí kabel a uložte jej.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nejsou zahrnuty v bezplatné službě:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím uvedeným v technických údajích.
3. Poškození způsobená demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Poškození způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.

5. Škody nezpůsobené člověkem, jako například škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami, a škody způsobené krysy a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny produktu, obalu nebo dokumentace bez předchozího upozornění.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče dodržujte pravidla a předpisy místních úřadů.