

MAXIMA

ŠOKER

09400925, 09400930, 09400941



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nový produkt Maxima je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Šokový zchlazovač Maxima můžete použít k rychlému chlazení nebo zmrazení všech druhů pokrmů a produktů. Toto zařízení je ideální pro chlazení horkých produktů na nízkou teplotu nebo pro zmrazení. Se šokovým zchlazovačem můžete produkty chladit kontrolovaným způsobem. Díky tepelnému šoku se zabrání množení bakterií, aniž by to ovlivnilo vlastnosti a kvalitu zmrazeného produktu.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvažíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Stroj smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k chlazení nebo zmrazování teplých potravin.
- Udržujte stroj a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Zařízení je určeno k používání pouze v interiéru.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu.
- Během provozu spotřebič nezakrývejte ani na něj nestavte žádné předměty.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu ani otvorů stroje.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, měli byste jej nechat opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepoužívejte stroj po jeho pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit odborníkem.
- VAROVÁNÍ! Nepokoušejte se stroj opravovat sami. Může dojít k ohrožení života.
- Zajistěte, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty, a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah zařízení. Nepokládejte jej přes koberce ani tepelnou izolaci a nezakrývejte kabel.
- Během používání stroj vždy sledujte.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy před čištěním.

- Nikdy nedovolte dětem používat profesionální stroje bez dozoru.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když stroj nepoužíváte.
- POZOR! Dokud je zástrčka v zásuvce, je stroj připojen ke zdroji napájení.
- Uchovávejte veškeré obaly mimo dosah dětí. Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky stroj vypněte.
- Nikdy se nepokoušejte přemísťovat ani nosit stroj za napájecí kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se strojem.
- Neumísťujte spotřebič na bok, dnem vzhůru ani jej nenaklánějte o více než 45° od svislé polohy. Také během přepravy spotřebiče.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Stroj ihned po obdržení vybalte a zkontrolujte. Pokud se na stroji objeví nějaké skryté závady nebo poškození, okamžitě kontaktujte přepravce a také svého prodejce. Uschovejte všechny obalové materiály pro kontrolu přepravcem.
- Varování! Nezapomeňte ze spotřebiče odstranit lepicí fólii.
- Před instalací a provozem tohoto produktu si přečtete celý tento návod k obsluze. Všechny instalace a nastavení musí být provedeny autorizovanými servisními zástupci, vaším prodejcem nebo zástupci Maxima.
- Stroj musí být umístěn na rovném povrchu s dostatečným prostorem kolem stroje, aby byl umožněn snadný přístup ke stroji, čištění a větrání. 10 cm od všech ostatních předmětů nebo stěn.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů tepla (například topení, sporák nebo trouba).
- Vyrovnejte a umístěte stroj tak, aby byla zástrčka vždy přístupná.
- Před prvním použitím baličky omyjte spotřebič a jeho části vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“.

Provoz

- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky.
- **VAROVÁNÍ!** Nechte spotřebič v novém prostředí alespoň 24 hodin před zapojením do zásuvky.
- Zkontrolujte, zda jsou kolejnice v šokovém zchlazovači správně umístěny.
- Dále si můžete zvolit požadovanou teplotu a nastavit časovač.
- Doporučení! Před skutečným použitím doporučujeme spotřebič zapnout.
- Vložte nádobu do šokového zchlazovače a zavřete dvířka.
- **Varování!** Nevkládejte výrobky do šokového zchlazovače s teplotou vyšší než 70 °C.
- **Varování!** Neumísťujte teplé nádoby přímo na dno spotřebiče, umístěte je v kolejkách.
- **Varování!** Do šokového zchlazovače nevkládejte hořlavé ani výbušné látky.
- Doporučení! Nedoporučuje se skladovat produkty, které chcete umístit do šokového zchlazovače, delší dobu venku. Čím více vlhkosti se ztratí, tím méně můžeme zaručit, že budou produkty správně uchovány.
- Doporučení! Nevkládejte teplé výrobky do vypnutého šokového zchlazovače.
- Tip! Doporučujeme nádoby nezakrývat (ani fólií). Nejlepšího výsledku a doby spotřeby dosáhnete, když budete mít k dispozici co největší plochu.
- Tip! Neumísťujte výrobky zcela k zadní straně spotřebiče, ponechte prostor 5–10 cm.

- Ochlazení produktu ze 70 °C na 3 °C je možné za 90 minut. Toto platí pro maximálně 20 kg umístěných v BLC 5, 40 kg v BLC 10 a maximálně 60 kg v BLC 14.
- Zmrazení produktu ze 70 °C na -18 °C je možné za 240 minut. Toto platí pro maximálně 15 kg v BLC 5, 28 kg v BLC 10 a maximálně 38 kg v BLC 14.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění a údržba

- Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nezapojujte spotřebič znovu do zásuvky do 10 minut od vytažení.
- Kondenzátor je třeba pravidelně čistit. Kondenzátor se nachází v zadní části spotřebiče pod zadním panelem. Panel můžete opatrně sejmut odšroubováním šroubů. Kondenzátor můžete vyčistit kartáčem (odstraňte veškerý prach) a po dokončení nasadit zpět zadní panel.
- **Varování!** Kondenzátor je třeba čistit alespoň jednou měsíčně.
- Veškerou další údržbu pod zadním panelem by měl provádět certifikovaný údržbář s použitím originálních náhradních dílů.
- Doporučujeme čistit spotřebič denně.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem (vodou s jemným čisticím prostředkem). Po použití spotřebič osušte.
- Části spotřebiče lze čistit v teplé vodě s mýdlem (jemný čisticí prostředek). Nevkládejte díly do myčky nádobí, tyto čisticí prostředky by mohly být příliš agresivní.
- Na vnitřní straně dvířek je vrstva, kterou lze odstranit. Nechte tuto vrstvu 30 minut ležet v teplé vodě (ne ve vodě na vaření) s mýdlem (jemným čisticím prostředkem). Poté ji osušte suchým hadříkem a vraťte zpět.
- **Varování!** Vrstvu je nutné po odstranění správně umístit zpět, jinak nelze zaručit, že stroj bude fungovat dobře.

Specifikace

Jméno	Šokový zchlazovač Maxima		
Model	09400925	09400930	09400941
Napájení	230 V ~ 50 Hz ~ 1 fáze		
Příkon	750 wattů	980 wattů	1200 wattů
Rozměry	Š80 x H80 x V73 cm	Š80 x H80 x V160 cm	Š80 x H80 x V178 cm
Objem	5 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN	14 x 1/1 GN
Hmotnost	108 kg	129 kg	170 kg
Rozmrazování	Automaticky		

Možné poruchy

Problém	Příčina	Řešení
Kompresor nefunguje	- Nezapojíte do zásuvky - Termostat je nastaven na příliš vysokou teplotu - Probíhá automatické odmrazování	- Zapojte zástrčku do zásuvky - Nastavte termostat na nižší teplotu - Počkejte, až bude rozmrazení dokončeno
Kondenzátor je v provozu již dlouhou dobu	- Do šokeru bylo vloženo nadměrné množství horkých produktů - Dveře nejsou zcela zavřené - Dveře se úplně nedovírají - Znečištěný kondenzátor	- Nechte stroj vychladnout - Dvířka zcela zavřete a nenechávejte je delší dobu otevřená - Těsnění nebylo po čištění správně nasazeno zpět - Vyčistěte kondenzátor dle pokynů

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič řádně vyčištěn. Uložte a srolujte napájecí kabel.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče dodržujte pravidla a předpisy místních úřadů.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nejsou zahrnuty v bezplatné službě:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím uvedeným v technických údajích.
3. Poškození způsobená demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Poškození způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako například škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami, a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opatřitelné a jednorázové díly.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny produktu, obalu nebo dokumentace bez předchozího upozornění.