

MAXIMA

Chladnička

R400SN, R600GN, R1200GN

FR400SN, FR600GN, FR1200GN

R600G GN, FR600G GN, R1200G GN, FR1200G GN

(HC gas R290 used)



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nový produkt je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Chladnička Maxima může být použita pro skladování nápojů nebo potravin při nízké teplotě, takže produkty lze později podávat při nízké teplotě.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby. Vaše spokojenost je naší prioritou číslo jedna.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvážíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.
- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může spotřebič vážně poškodit a zranit uživatele.
- Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin a nápojů v chladu.
- Chraňte spotřebič a elektrickou zástrčku před vodou a jinými kapalinami. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima nebo vlhkými rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, nechte ho opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Mohlo by dojít k ohrožení života.
- Ujistěte se, že se kabel nedotýká ostrých nebo horkých předmětů, a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Nepokládejte spotřebič na bok ani dnem vzhůru, a to ani v případě, že je to nutné. přepravovat. Neotáčejte spotřebič o více než 45°.
- Po přepravě nechte spotřebič 4 hodiny odpočívat, než jej zapnete.
- Přeprava spotřebiče v úhlu větším než 45° vede ke ztrátě záruky na spotřebič. V každém případě je to na vaše vlastní nebezpečí a případné náklady na vzniklé problémy nebudou hrazeny.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pokud není možné stroj přepravovat nebo přesouvat pod úhlem menším než 45°, nechte jej alespoň (po přepravě) 24–48 hodin stát ve stojící poloze, než jej zapnete a použijete. To bude pro stroj lepší, aby se mohl usadit veškerý plyn a olej, které mohly skrz stroj protékat. Toto je stále na vaše vlastní nebezpečí a zaniká tím záruka.

- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte prodlužovací zástrčku, ale zapojte spotřebič přímo do zásuvky.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Vždy mějte spotřebič při používání pod dohledem.
- Nikdy nenechávejte děti používat domácí spotřebiče bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič venku ani na jasném slunečním světle.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy předtím, než jej čistíte.
- Varování! Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se spotřebičem.
- Vyhněte se přetížení a nepoužívejte příliš velkou sílu při jeho zatlačování proti řezacímu noži.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě jakéhokoliv poškození okamžitě kontaktujte dodavatele a spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**.
- Odstraňte veškerý balicí materiál.
- Umístěte spotřebič do vodorovné polohy na rovný povrch a zajistěte ho brzdami na kolečkách.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn 10 cm od všech ostatních předmětů nebo zdí.
- **VAROVÁNÍ!** Prostor je nezbytný pro správné větrání a pro případnou kondenzaci se mohou vyskytovat na bocích nebo zadní straně spotřebiče.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů, které vyzařují teplo (například topení, sporák nebo trouba).
- Ujistěte se, že teplota v blízkosti stroje je mezi 5 a 30°C. Jiné teploty mohou způsobit pokles chladicího výkonu nebo dokonce poškození spotřebiče.
- Umístěte spotřebič tak, aby byla zástrčka neustále přístupná.
- Před prvním použitím očistěte příslušenství a spotřebič vlažnou vodou a měkkým hadříkem (použijte vodu s velmi jemným čisticím prostředkem).
- Při používání spotřebiče můžete výšku polic nastavit podle potřeby.
- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte agresivní ani žíravé čisticí prostředky. Nepoužívejte ani žádné přípravky na udržení benzínu ani rozpouštědla. Zajistěte, aby se do spotřebiče nedostala voda.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“.

Provoz

- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky.
- Spusťte spotřebič stisknutím tlačítka „zapnuto/vypnuto“.



- **VAROVÁNÍ!** Spotřebič během používání nikdy nepřemísťujte.
- Požadovanou teplotu nastavte pomocí ovládacího panelu na přední straně spotřebiče.

- Na displeji si můžete přečíst aktuální teplotu.
- Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení zvolené teploty na displeji. Dalším stisknutím tlačítka SET se vrátíte na aktuální teplotu.
- Pokud stisknete tlačítko SET po dobu 3 sekund, bude blikat zvolená teplota. Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů upravte zvolenou teplotu. Dalším stisknutím tlačítka SET uložíte nastavenou teplotu a vrátíte se k aktuální teplotě.
- Tlačítko s kapkami vody lze použít ke spuštění cyklu odmrazování. Stiskněte tlačítko po dobu 6 sekund, cyklus odmrazování se tímto způsobem spustí ručně. Mějte na paměti, že se jedná o krátký cyklus odmrazování a mrazničky je stále třeba pravidelně vyprazdňovat a vypínat, aby se veškerý led v zařízení zcela rozmrazil.
- Po zapnutí spotřebiče počkejte 2 hodiny, než do něj vložíte potraviny.
- Umístěte výrobky přibližně 5 cm od zadní a bočních stěn spotřebiče, aby nedošlo k jejich zamrznutí a zablokování cirkulace vzduchu ve spotřebiči.
- Do spotřebiče nekládejte žádné mokré krabice/výrobky ani nic podobného.
- **UPOZORNĚNÍ!** Doporučujeme ponechat mezi výrobky uvnitř spotřebiče dostatek prostoru pro zajištění správné cirkulace vzduchu. Pokud nebudete tento pokyn dodržovat, nelze zaručit chladicí výkon spotřebiče, protože spotřebič pracuje s chladicím systémem s ventilátorem v horní části spotřebiče.
- **Upozornění!** Pokud doplňujete produkty do spotřebiče, doporučujeme to udělat na konci dne, aby měl spotřebič dostatek času na vychladnutí produktů na další den.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej stisknutím tlačítka „zapnuto/vypnuto“.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **VAROVÁNÍ!** Nikdy nepokládejte nechráněné výrobky na spodní stranu spotřebiče. Důvodem je, že kondenzovaná voda bude stékat na spodní straně chladničky.
- Spotřebič čistěte podle kroků uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.

Čištění a údržba

- **VAROVÁNÍ!** Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený. Pokud je poškozený, spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**. Napájecí kabel musí vyměnit prodejce nebo autorizovaný elektrikář.
- **VAROVÁNÍ!** Z hygienických důvodů je nutné spotřebič pravidelně čistit.
- Veškerou další údržbu a opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních dílů a příslušenství.
- **VAROVÁNÍ!** Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami.
- **VAROVÁNÍ!** Nikdy nedovolte, aby se voda nebo jiné tekutiny dostaly do kontaktu se spotřebičem.
- **VAROVÁNÍ!** Také se ujistěte, že se do blízkosti elektroniky zařízení nedostane voda ani jiné kapaliny.
- Příslušenství a spotřebič očištěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem (použijte vodu s velmi jemným čisticím prostředkem).
- **UPOZORNĚNÍ!** Nezapomeňte vyčistit těsnění dvířek vlažnou/teplou vodou. Nepoužívejte do vody žádné čisticí prostředky ani jiné prostředky. Poté také důkladně osušte těsnění dvířek.
- Police lze čistit vodou a jemným čisticím prostředkem.
- **VAROVÁNÍ!** Nevkládejte žádné příslušenství do myčky nádobí, mohlo by dojít k poškození.

- Pravidelně čistěte ventilátor a chladicí jednotku/systém, abyste odstranili veškerý prach. Tím zajistíte správnou funkci chladicího systému.

Specifikace (použitý plyn HC R290)

Jméno:	R400 SN / FR400 SN	R600 GN / FR600 GN	R1200 GN / FR1200 GN
Napětí:	230 V ~ 50 Hz ~ 1 fáze	230 V ~ 50 Hz ~ 1 fáze	230 V ~ 50 Hz ~ 1 fáze
Příkon:	175 W / 420 W	175 W / 420 W	350 W / 800 W
Vnější rozměry:	Š680 x H710 x V2010 mm	Š680 x H810 x V2010 mm	Š1340 x H810 x V2010 mm
Hmotnost:	105 kg	115 kg	180 kg
Objem:	400 litrů (429 litrů)	600 litrů (537 litrů)	1200 l (1173 l)

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič správně vyčištěn.
- Srolujte šňůru do svazku (ne příliš pevně) a úhledně ji zastrčte.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče dodržujte pravidla a předpisy místních úřadů.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nejsou zahrnuty v bezplatné službě:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím uvedeným v technických údajích.
3. Poškození způsobená demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Poškození způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako například škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami, a škody způsobené krysami a jinými škůdci.

6. Nedodržení návodu k obsluze.

7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny produktu, obalu nebo dokumentace bez předchozího upozornění.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Bez chlazení	- Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky - Nedostatek proudu - Poškozená regulace teploty	- Zapojte spotřebič zpět do zásuvky - Zkontrolujte napájení - Kontaktujte dodavatele
Chladicí výkon je nedostatečný	- Špatná cirkulace vzduchu uvnitř nebo v okolí spotřebiče - Teplota prostředí je příliš vysoká - Přímé sluneční záření nebo jiný zdroj tepla v blízkosti - Příliš mnoho produktů ve spotřebiči - Ventilátor uvnitř spotřebiče nefunguje	- Ujistěte se, že kolem spotřebiče je po všech stranách 10cm volného prostoru - Zajistěte řádné větrání prostředí - Umístěte spotřebič mimo dosah slunečního záření nebo zdroje tepla - Odstraňte veškeré přebytečné produkty, abyste zajistili lepší cirkulaci vzduchu ve spotřebiči - Zkontrolujte ventilátor a ujistěte se, že funguje a není zablokovaný
Spotřebič vydává hodně hluku	- Spotřebič se dotýká jiného předmětu - Spotřebič nestojí na rovném povrchu nebo není správně vyrovnaný - Spotřebič není uvnitř čistý	- Ujistěte se, že kolem spotřebiče je po všech stranách 10cm volného prostoru - Spotřebič stabilizujte a řádně vyrovnejte. Ujistěte se, že je na rovném povrchu. - Je nutná pravidelná údržba a čištění
Zmrazení	- Dveře jsou příliš často otevírané nebo nasávají falešný vzduch. - Spotřebič nebyl delší dobu řádně odmrazen.	- Ihned po použití zavřete dvířka a zkontrolujte těsnění dvířek - Spotřebič by měl být pravidelně čištěn a odmrazován.
Na dně spotřebiče je hodně vody	- Odtok vody je ucpaný, takže přebytečnou vodu nelze odvést - Spotřebič nestojí na rovném povrchu nebo není správně vyrovnaný, aby voda nemohla odtékat do odtoku - Do spotřebiče uniká příliš mnoho teplého vzduchu a způsobuje nadměrnou vlhkost	- Protáhněte odtok něčím tenkým, aby se propíchla nebo odstranila případná ucpání - Spotřebič stabilizujte a řádně jej vyrovnejte - Po použití ihned zavřete dveře a zkontrolujte těsnění dveří

V tomto zařízení se používá chladivo R290.



Pozor!

Před instalací nebo servisem tohoto produktu si prostudujte návod k obsluze. Je nutné dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Zlikvidujte řádně v souladu s federálními nebo místními předpisy. Nebezpečí požáru nebo výbuchu v důsledku propíchnutí chladicího potrubí. Pečlivě dodržujte pokyny pro manipulaci.

Nebezpečí!

Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Použito hořlavé chladivo. Opravu smí provádět pouze vyškolený servisní personál. K odmrazování chladničky nepoužívejte mechanická zařízení. Nepropichujte hadičky chladiva.

Likvidace

Předpisy EU vyžadují, aby chladicí zařízení likvidovaly specializované společnosti, které odstraňují nebo recyklují veškeré sklo, kovové a plastové součásti.

Ohledně likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřad pro sběr odpadu. Místní úřady nejsou povinny likvidovat komerční odpad.

Veškeré obalové materiály by měly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Karton lze použít jako odpadový papír. Ochranná fólie a pěnové polštáře neobsahují CFD. Nedovolte dětem hrát si s obalem a bezpečně zničte plastové komponenty.

Ochrana životního prostředí!

Vyřazené elektrospotřebiče jsou recyklovatelné a neměly by být vyhazovány do domovního odpadu! Aktivně nás podpořte v šetření zdrojů a ochraně životního prostředí tím, že tento spotřebič odevzdáte do sběrných dvorů (pokud jsou k dispozici).

Díly prošly přísným testováním, aby splňovaly regulační normy a specifikace stanovené mezinárodními, nezávislými a federálními orgány.

Výrobky byly schváleny k označení následujícím symbolem:

